

Provisorischer Wasserbezug ab Hydrant

Baugesuch Nr. _____

Strasse / Nummer _____

Ab (Datum) _____ bis (Datum) _____

Auftraggeber _____ Rechnungsadresse _____
 _____ (falls abweichend) _____

Anschluss Storz 55 GEKA Kupplung _____

Zweck _____

Der Wasserzähler und sämtliches abgegebenes Zubehör sind Eigentum der Wasserversorgung.

Der Bedienungsanleitung für Hydranten auf der Rückseite dieses Formulars ist Folge zu leisten!

Schäden durch unsachgemässe Bedienung oder Veränderungen der Anschlüsse sowie Frostschäden werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.

Die Gebühren werden nach dem gültigen Tarif der Wasserversorgung verrechnet.

Für die Bestätigung der Angaben und der Rechnungsadresse benötigt die Wasserversorgung eine Unterschrift des Auftraggebers. Einsenden via E-Mail an wasserversorgung@rueschlikon.ch oder per Post:

Abteilung Tiefbau / Werke

Wasserversorgung
 Pilgerweg 29
 8803 Rüschiikon

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Wird durch die Wasserversorgung ausgefüllt

Hydrant-Nr. _____ Wassermesser-Nr. _____

Wassermesser-NW DN 25 (8 m³/h) DN 40 (36 m³/h) DN ____ (____ m³/h)

Zubehör _____ _____ _____

Übergabe Datum _____ Rücknahme Datum _____

Stand _____ m³ Stand _____ m³

Unterschrift _____ Unterschrift _____

Bemerkungen _____

Betrieb

Der Hydrant ist eine Auf-/Zu-Armatur. Daher ist das Hauptventil im Betrieb **ganz zu öffnen** und bei Ausserbetriebsetzung **ganz zu schliessen**.

Bei radialdichtenden UT benötigt das Hauptventil den Hub der ersten 4 Umdrehungen, um die Entwässerungsöffnung zu verschliessen. Nach einer weiteren Umdrehung öffnet der Hydrant und es fliesst Wasser. Beim Schliessen gilt das Gleiche in umgekehrter Reihenfolge. Es ist darauf zu achten, dass das Hauptventil ganz geschlossen ist, damit die korrekte Funktion der Entwässerung gewährleistet ist.

Bedienung

Öffnen:

- Verschlusskappen **(1)** mittels Hydranten-Schlüssel öffnen (1/4 Umdrehung im Gegenuhrzeigersinn) und hängen lassen.
- Schutzdeckel **(2)** mittels Hydranten-Schlüssel öffnen.
- Seitenventile **(3 und 5)** schliessen.
- Seitenventil **(3)** eine Umdrehung öffnen.
- Hauptventil **(4)** soweit öffnen, dass sich der Hydrant langsam füllt.
- Sobald Wasser austritt, Seitenventil links **(3)** langsam schliessen.
- Hauptventil **(4)** bis zum Anschlag öffnen.
- Ein Seitenventil **(5)** langsam öffnen und Hydrant spülen.
- Seitenventil **(5)** langsam schliessen und Schlauch **(6)**, gegebenenfalls mit Wasserzähler, anschliessen.

Schliessen:

- Seitenventile **(3 und 5)** langsam schliessen.
- Hauptventil **(4)** schliessen, bis zum Anschlag.
- Seitenventile **(3 und 5)** entlasten (1/2 – 1 Umdrehung)
- Schlauch **(6)**, gegebenenfalls mit Wasserzähler, entfernen.
- Verschlusskappen **(1)** anbringen und mittels Hydranten-Schlüssel schliessen (1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn).
- Mit Finger die Belüftungsöffnung im Vierkant beider Verschlusskappen ca. 5 s verschliessen. Beim Loslassen muss ein Ansaugeräusch durch den sich ausgleichenden Druck wahrgenommen werden. Dann ist sichergestellt, dass die Entwässerung des Hydranten funktioniert.
- Schutzdeckel **(2)** mittels Hydranten-Schlüssel schliessen.

