

Gesuch für provisorischer Bezug ab Hydranten

Strasse / Nummer _____

Ab (Datum) _____ bis (Datum) _____

Auftraggeber _____ Rechnungsadresse _____
(falls abweichend) _____

Anschluss ☐ GEKA ☐ Storz 55 ☐ _____

Zweck _____

Kontaktperson _____ Tel.-Nr. _____

Es darf nur an den bewilligten Hydranten Wasser bezogen werden. Der Zähler ist bei jeder Verwendung auf Funktionalität zu überprüfen, Störungen sind umgehend zu melden. Über Nacht ist der Hydrant immer ausser Betrieb zu nehmen und die Schutzdeckel zu schliessen.

Der Bedienungsanleitung für Hydranten auf der Rückseite dieses Formulars ist Folge zu leisten!

Schäden, z.B. durch unsachgemässe Bedienung oder Veränderungen, Frostschäden sowie Verlust werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Die Wasserversorgung kann die Bezugsgenehmigung jederzeit ohne Angabe von Gründen ablehnen oder beenden. Sämtliche Auflagen zum Bezug sind strikt einzuhalten. Der Zähler und sämtliches abgegebenes Zubehör sind Eigentum der Wasserversorgung.

Die Gebühren werden nach dem gültigen Tarif der Wasserversorgung verrechnet.

Für die Bestätigung der Angaben und der Rechnungsadresse benötigt die Wasserversorgung eine Unterschrift des Auftraggebers. Einsenden via E-Mail an wasserversorgung@rueschlikon.ch oder per Post:

Einzusenden an: **Abteilung Infrastruktur und Sicherheit**
Wasserversorgung
Pilgerweg 29
8803 Rüschlikon

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Wird durch die Wasserversorgung ausgefüllt

Hydrant-Nr. _____ ID – Zähler S/N _____ – _____

Auflagen _____

Zähler-NW ☐ DN 20 (5 m³/h) ☐ DN 25 (8 m³/h) ☐ DN 40 (36 m³/h)

Zubehör ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____

Übergabe _____ Rücknahme _____
Datum _____ Datum _____

Stand _____ m³ Stand _____ m³

Visum _____ Visum _____

Bemerkungen _____

Betrieb

Der Hydrant ist eine Auf-/Zu-Armatur. Daher ist das Hauptventil im Betrieb **ganz zu öffnen** und bei Ausserbetriebsetzung **ganz zu schliessen**.

Bei radialdichtenden UT benötigt das Hauptventil den Hub der ersten 4 Umdrehungen, um die Entwässerungsöffnung zu verschliessen. Nach einer weiteren Umdrehung öffnet der Hydrant und es fliesst Wasser. Beim Schliessen gilt das Gleiche in umgekehrter Reihenfolge. Es ist darauf zu achten, dass das Hauptventil ganz geschlossen ist, damit die korrekte Funktion der Entwässerung gewährleistet ist.

Bedienung

Öffnen:

- Verschlusskappen **(1)** mittels Hydranten-Schlüssel öffnen (1/4 Umdrehung im Gegenuhrzeigersinn) und hängen lassen.
- Schutzdeckel **(2)** mittels Hydranten-Schlüssel öffnen.
- Seitenventile **(3 und 5)** schliessen.
- Seitenventil **(3)** eine Umdrehung öffnen.
- Hauptventil **(4)** soweit öffnen, dass sich der Hydrant langsam füllt.
- Sobald Wasser austritt, Seitenventil links **(3)** langsam schliessen.
- Hauptventil **(4)** bis zum Anschlag öffnen.
- Ein Seitenventil **(5)** langsam öffnen und Hydrant spülen.
- Seitenventil **(5)** langsam schliessen und Wasserzähler **(6)**, gegebenenfalls mit Schlauch, anschliessen.

Schliessen:

- Seitenventile **(3 und 5)** langsam schliessen.
- Hauptventil **(4)** schliessen, bis zum Anschlag.
- Seitenventile **(3 und 5)** entlasten (1 Umdrehung)
- Wasserzähler **(6)**, gegebenenfalls mit Schlauch, entfernen.
- Verschlusskappen **(1)** anbringen und mittels Hydranten-Schlüssel schliessen (1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn).
- Mit Finger die Belüftungsöffnung im Vierkant beider Verschlusskappen ca. 5 s verschliessen. Beim Loslassen muss ein Ansaugeräusch durch den sich ausgleichenden Druck wahrgenommen werden. Dann ist sichergestellt, dass die Entwässerung des Hydranten funktioniert.
- Schutzdeckel **(2)** mittels Hydranten-Schlüssel schliessen.

